

Serie FLOORING LED

art: 261818- 261820- 261825

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione

Togliere la tensione prima di :

- effettuare il collegamento elettrico
- eseguire il montaggio

Attenzione !!!

- tenere sempre pulita la parte superiore
- non adoperare gli apparecchi senza vetro di protezione sostituendolo se danneggiato
- **NON APRIRE (perdita completa di garanzia)**
- gli apparecchi sono carrabili per autoveicoli con pneumatici non possono essere impiegati in corsie dove sono soggetti a pressioni orizzontali a causa di frenate, accelerate, cambi di direzione. Evitare fermata o sosta. La superficie può diventare scivolosa se bagnata.

questo apparecchio deve essere collegato ad una efficiente messa a terra, verificarne sempre l'alta efficienza. Il costruttore declina ogni responsabilità all'inosservanza di tali regole

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- 1) Togliere il corpo dell'apparecchio di illuminazione(fig 3) dalla cassaforma di alloggiamento (fig 2) svitando le due viti (fig.1)sull'anello in acciaio inox (fig.4)
- 2) Preparare lo scavo nel terreno, lasciare circa 30cm di ghiaia per il drenaggio e predisporre un plinto adeguato a fissare l'apparecchio facendo arrivare il cavo di rete al centro del plinto. Per una facile preparazione adoperare la cassaforma di alloggiamento (fig 2).
- 3) Posizionare la cassaforma di alloggiamento nello scavo sopra la ghiaia e a filo terreno facendo uscire il cavo di rete attraverso lo stesso
- 4) Nelle versioni con LED IOB la serie FLOORING LED viene fornita completa di cavo di alimentazione con connettore lineare IP68, per questo non necessita di essere aperto per effettuare il collegamento elettrico. Il pressacavo in dotazione viene fornito già serrato a sufficienza per garantire il grado IP. E' comunque buona regola provvedere a controllare che lo stesso sia ben serrato
- 5) Per collegare il cavo di rete al connettore, procedere come segue :
Rimuovere svitandolo il cappuccio del connettore (fig 16)
Allentare il cappuccio opposto (fig 17)
Far scorrere verso l'esterno dove era il cappuccio (fig 16) la morsettiera 3 poli (fig 18)
Inserire il cavo di rete nel foro del cappuccio rimosso (fig 16) dall'esterno verso l'interno
Collegare i 3 fili alla morsettiera 3 poli (fig 18) assicurandosi che il filo di terra (giallo/verde) sia collegato al morsetto corrispondente, riposizionare la morsettiera (fig 18) all'interno del connettore nella posizione originale Avvitare il cappuccio (fig 17) avvitare il cappuccio (fig 16) Assicurarsi che i 2 cappucci (fig 16 e 17) siano avvitati a sufficienza a garantire il grado IP.
- 6) Fissare il corpo dell'apparecchio di illuminazione (fig 3) alla cassaforma (fig 2) per mezzo delle due viti (fig 1) rimosse in precedenza - PUNTO 1)

ATTENZIONE il collegamento errato potrebbe danneggiare il modulo LED o creare corti circuiti

